

小・中型犬用連結囲い枠

セーフテリア

SFT-C****、SFT-M****

組立・取扱説明書

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 本製品を安全に正しく使用していただくため、ご使用になる前に、この組立・取扱説明書をよく読み、十分理解してください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

※本製品は組立式ですので、次の工具が必要になります。

コーナーパネル、フラットパネル設置時

- プラスドライバー(2号サイズ): 1本
- スパナ(サイズ: 呼び7): 1本
- 木ネジ(M5 ~ M6.2) など: パネル1枚につき4本以上
※ネジは接地躯体に合ったものをご使用ください。

門扉設置時

- プラスドライバー(2号サイズ): 1本
- スパナ(サイズ: 呼び5.5): 1本

⚠ 組立は手袋を着用して行ってください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は、次のようになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、犬が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。

- 本品は、小・中型犬の連結式の囲い枠です。それ以外の用途では使用しないでください。
- 本品は、犬の通行を妨げるものではありません。犬が乗り越えても、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。
- 本品をまたいで通り抜けしないでください。つまずいて転倒する危険があります。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり事故が起きる恐れがあります。
- 屋内で接地面にネジで固定しない場合は、全方位をパネルで囲んだ状態で使用してください。全方位をパネルで囲んだ状態でないと、力を加えると倒れる恐れがあります。
- 屋外で使用するときは、かならず接地面にネジで固定してください。
またその際は、接地面の取付場所には十分なネジ止め保持力がある事を確認してください。
固定しないと転倒する危険があります。







注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容が記載されています。


- 体重3~15kgまでの犬に使用してください。
- 門扉の開閉時には、指や手、犬などを挟まないように周りの安全を確認してから開閉してください。
- 本品に寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や製品破損の原因となります。
- 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばに設置しないでください。変形や破損、アルミ材料が過熱してヤケドの原因となります。
- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や製品破損の原因となります。
- 本品に異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品がしっかり固定されているかどうか常に確認し、必要に応じてネジを増し締めしてください。
- 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、目の届く場所に設置してください。
- 門扉の開閉は、取っ手を持っておこなってください。製品破損の原因となります。

出角コーナーパネル

部品表




No.	部品名・形状	数量	備考
①	出角コーナーパネル 	1	
②	下さんカバー1 	1	
③	下さんカバー2 	1	
④	頂部端具 	1	
⑤	連結端具 	1	
⑥	十字穴付きなべ小ねじ 	1	
⑦	平座金 	2	パネル同士の連結側に取り付けます。
⑧	ばね座金 	1	
⑨	六角ナット 	1	

各部の名称




フラットパネル

部品表




No.	部品名・形状	数量	備考
①	フラットパネル 	1	
②	下さんカバー 	1	
③	頂部端具 	1	
④	連結端具 	1	
⑤	十字穴付きなべ小ねじ 	1	
⑥	平座金 	2	パネル同士の連結側に取り付けます。
⑦	ばね座金 	1	
⑧	六角ナット 	1	

各部の名称




門扉パネル

部品表

No.	部品名・形状	数量	備考
①	門扉パネル 	1	
②	つなぎ金具 	1	
③	抜き差し蝶番(オス側) 	2	棒の根元に回転を良くする輪がついていること。
④	ブラケット 	1	
⑤	頂部端具 	2	
⑥	十字穴付き皿小ねじ 	6	
⑦	当たりゴム 	1	
⑧	十字穴付きなべ小ねじ 	1	
⑨	平座金 	1	
⑩	ばね座金 	1	
⑪	六角ナット 	1	

各部の名称



製品の組立


パネル同士の連結

高さが合ったパネルをかならずご使用ください。


△ 高さが合っていないパネルを連結した場合、
確実な連結ができないため、破損の原因になります。

(例) 出角コーナーパネル、フラットパネルの連結

1 パネルの向きを合わせて、付属品のねじ類で下部の端部板同士を連結させます。



2 連結している側のパネル上部には連結端具、連結していない側のパネル上部には頂部端具を差し込みます。



3 各々の下さんカバーを取り付けます。

△ 屋外に設置するとき

下さんカバーを取り付ける前にならず接地面にネジで固定してください。





固定するネジは同梱されておりませんので、お客様にて準備願います。

ネジは取付場所に合わせた木ネジなど M5 ～ M6.2 のものを使用してください。
パネル 1 枚に対してネジ4本以上で固定してください。

また、パネルの両端の長穴にならず、ねじで固定してください。

※接地面の取付場所には十分なネジ保持力があることを確認してください。

取付場所に十分なネジ保持力が無いとネジが抜けてパネルが倒れる恐れがあります。




門扉の設置方法

高さが合ったパネルをかならずご使用ください。

△ 高さが合っていないパネルを連結した場合、
確実な連結ができないため、破損の原因になります。

1 隣のパネルに、付属品の部品を取り付けます。

△ 部品の向きに注意して取り付けてください。




2 隣のパネルの各々の下さんカバーを取り付けます。

パネル同士の連結の**3**をご覧ください。

3 隣のパネルに取り付けた抜き差し蝶番（オス側）に、
門扉パネルの抜き差し蝶番（メス側）を差し込んでください。

△ 門扉の向きに注意して取り付けてください。



設置場所

■ 設置場所の選び方…

● 床が平坦な場所に設置してください。

段違い等の場所に設置しますと、パネル同士の連結が確実にできず、
破損する恐れがあります。

お手入れのしかた

■ 水・中性洗剤で…



汚れは水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。シンナー・磨き粉等
は使用しないでください。(ひどい汚れは中性洗剤をお使いください)

ピカ コーポレーション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00～17:00まで)

■ ホームページアドレス www.petsadvance.jp

● 部品を紛失した場合は、製品の型番と部品名(部品表参照)・数量をご確認の上、
お買い上げの販売店へお問合せ・ご注文ください。

※この組立・取扱説明書の無断転用を禁じます。

P19.07